



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.J. PPR-24824-253/ČJ-2013-990640

PRAHA 11.7.2014

Počet listů: 2

dle seznamu dodavatelů,
kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci
kteří požádali o zadávací dokumentaci
kteří požádali o dodatečné informace

Dodatečné informace č. 6 k uveřejněné zadávací dokumentaci
č.j.: PPR-24824-178/ČJ-2013-990640

Dodatečné informace č. 6 k uveřejněné zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Lokalizační a záznamová zařízení**“ uveřejněné ve VVZ pod evidenčním číslem formuláře 7402011087491 dne 12. 5. 2014.

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel poskytuje dodavatelům tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Co má zadavatel na mysli pod označením „radioterminál“? Prosíme o jeho popis. Myslí se radioterminálem převodník na komunikaci PC s radiostanicí?

Odpověď na dotaz č. 1:

Pojmem radioterminál zadavatel označuje vozidlový terminál skládající se z radiobloku, ovládacího panelu a montážní sady. Tento vozidlový terminál je pevně namontován ve vozidle. Bližší informace lze dohledat na www stránkách výrobce www.cassidian.com nebo na stránkách českého zastoupení www.pramacom.cz.

Dotaz č. 2:

Je součástí dodávky i operační systém? Umožňují aplikace Policie ČR komunikovat na OS Linux?

Odpověď na dotaz č. 2:

Ano, součástí dodávky je i dodávka operačního systému. Aplikace Policie ČR umožňují komunikaci na OS Linux.

Dotaz č. 3:

Jak je potřeba se připojit k radiostanici? Dá se radiostanice zapnout manuálně, nebo se zapíná a vypíná automaticky po nastartování vozidla a vypnutí motoru?

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje, aby systém LZZ ve vozidle byl spuštěn po zapnutí vozidlového terminálu, tlačítkem, které je umístěno na ovládacím panelu. Prakticky to znamená, že např. uchazeč vyvede signalizaci zapnutí vozidlového terminálu ze systémového konektoru, který je umístěn na zadní straně ovládacího panelu a pomocí signálu „zapnuto“ bude spouštět systém LZZ. Vypínání vozidlového terminálu je rovněž manuální, požadovaný způsob vypnutí systému LZZ je popsán v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Zpracoval Ing. Martin Šlemer tel.: 974 835 754.

Ing. Stanislav Loskot
zástupce ředitele
Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR