	Označení rozvaděče					
ŘADA	POZICE	HODNOTA JISTIČE	OZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ	ZAŘÍZENÍ NA OKR.	KABEL	MÍSTNOST
1	1	6A3	NN/DA	**Přívod – DA**	CYKY 5Jx4	101 - R1
1	2	A63/3N	V01	**Napájení – R1-R2**	CYKY 4Bx16	101 - R1
1	3	25A/C	FA01	**Napájení – MaR**	CYKY 5jx10	108 - RMaR
1	4	A63/3N	V02	**Hlavní jistič – L1,L2,L3**	---	101 - R1
1	5	25A/C	FV03	**Jištění FV03**	---	101 - R1
1	6	10A/B/2	QF01	**Osvětlení – SZ101 A,B,C,D**	CYKY 3Jx1,5	1,16, Zahrada
1	7	10A/B/2	QF02	**Osvětlení – ZVS102**	CYKY 3Jx1,5	1,25 Terasa
2	1	10A/B/2	QF03	**Osvětlení – SZ103A,B**	CYKY 3Jx1,5	1,16, Zahrada
2	2	10A/B/2	QF04	**Osvětlení – SZ102A,B,C,D**	CYKY 3Jx1,5	1,16, Zahrada