


L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S



Č.vývodu :

Název zař :	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK
Označení :	ŽEB505	ŽEB507	ŽEB509	ŽEB511
Typ kabelu :	CYKY 3Jx2,5	CYKY 3Jx2,5	CYKY 3Jx2,5	CYKY 3Jx2,5
Ozn.kabelu :				
Pi [kW] :				
In[A] :				

Sekce :

Název míst.:				
Č.místnosti :				

Název míst.:

Č.místnosti :

19	20	21	22	23	24	25	26
OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	REZERVA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA
SVCH514.A	SVCH514.B	SVCH514.C		Z502,ZFĚN502	Z504	Z506,ZFĚN506	Z508,ZFĚN508
CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5		CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5	CYKY 3Jx2.5
5NP	5NP	5NP		5NP	5NP	5NP	5NP