



Č.vývodu :

Název zař :

Označení :

Typ kabelu :

Ozn.kabelu :

Pi [kW] :

In[A] :

Sekce :

Název míst.:

Č.místnosti :

15	16	17	18
ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK
ŽEB405	ŽEB407	ŽEB409	ŽEB411
CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5
4NP	4NP	4NP	4NP
-	-	-	-

19	20	21	22	23	24	25	26
OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	REZERVA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA
SVCH414.A	SVCH414.B	SVCH414.C		Z402,ZFÉN402	Z404	Z406,ZFÉN406	Z408,ZFÉN408
CYKY 3x1.5	CYKY 3x1.5	CYKY 3x1.5		CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5
4NP	4NP	4NP		4NP	4NP	4NP	4NP
-	-	-	-	-	-	-	-