



Č.vývodu :

Název zař :

Označení :

Typ kabelu :

Ozn.kabelu :

Pi [kW] :

In[A] :

Sekce :

Název míst.:

Č.místnosti :

08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	VENZILÁTOR VZT	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ
VZT.1	VZT.3	VZT.5	VZT.7	VZT.2	VZT.4	VZT.6	VZT.8	VZT.9	VZT.11	SV603.A	SV604.A
CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5	CYKY 3Jx1.5
6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP	6NP
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-