


L1,L2,L3 3+N+PE, ~ 50Hz, 400V, TN-S



Č.vývodu :	15	16	17	18
Název zař :	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK	ŽEBŘÍK
Označení :	ŽEB305	ŽEB307	ŽEB309	ŽEB311
Typ kabelu :	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5
Ozn.kabelu :				
Pi [kW] :				
In[A] :				
Sekce :	3NP	3NP	3NP	3NP
Název míst.:				
Č.místnosti :	-	-	-	-

19	20	21	22	23	24	25	26
OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	OSVĚTLENÍ	REZERVA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA	ZÁSUVKA
SVCH314.A	SVCH314.B	SVCH314.C		Z302,ZFÉN302	Z304	Z306,ZFÉN306	Z308,ZFÉN308
CYKY 3x1.5	CYKY 3x1.5	CYKY 3x1.5		CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5	CYKY 3x2.5
3NP	3NP	3NP		3NP	3NP	3NP	3NP
-	-	-	-	-	-	-	-